

Panasonic®

SD マルチPCカードアダプター  
取扱説明書

品番 BN-SDMAAP3



保証書付き

このたびは、PCカードアダプターをお買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。  
この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
その後保存し、必要なときにお読みください。  
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、  
販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年	月	日	品	番	BN-SDMAAP3
販売店名						

松下電器産業株式会社  
松下電池工業株式会社 応用機器ビジネスユニット

〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号  
©Matsushita Battery Industrial Co., Ltd. 2003

BEH6CAB99CYA  
B308C-0

使用環境の確認

ご使用には、お客様のパソコン及び環境が、下記のOS・対応機種で  
あることをご確認ください。

●対応OS

OS		用途	SDメモリーカード・miniSD™カード 一般ファイル 著作権保護		SDカードD型 PHS
Windows	95	○	—	—	—
	98&98SE	○	○	○	○
	2000	○	○	○	○
	Me	○	○	○	○
Mac OS	XP	○	○	○	○
	8.5~9.2	○	—	—	—
Mac OS X	10.1.2~10.2	○	—	—	—

●対応機種

Windows：PCカードスロットを持つノート型のIBM PC/AT互換機  
Macintosh：PCカードスロットを持つノート型のMacintosh

●対応メディア

SDメモリーカード：8Mバイト～2Gバイト  
miniSD™カード：8Mバイト～1Gバイト  
SDIOカード：SII製SDカード型AirH™「AH-S101S」  
マルチメディアカード：4Mバイト～128Mバイト

（ご注意）


- Windows95及びMacintoshに関しては、著作権保護対応の  
アプリケーションソフトをご使用頂くことは、できません。
- 著作権保護対応のアプリケーションソフト（SD-jukebox）と  
組み合わせて著作権保護された音楽データをSDメモリーカード・  
miniSD™カードに書込む場合には、専用のドライバーが必要です。  
添付のCD-ROMよりドライバーをインストールしてください。  
（通常のファイルの読書きについては、専用ドライバーをインストール  
する必要はございません）
- 上記対応OS以外のOSでは、使用できません。また、パラレル・SCSI・  
USB接続など独自のデバイスドライバーで動作している  
PCカードリーダーライターでは、著作権保護機能を使用できません。

特長

- 本製品はATA規格に準拠した、PCカードアダプターです。  
SDメモリーカード・miniSD™カード・マルチメディアカード内の  
データを、読み書きすることができます。  
セイコーインスツルメンツ（SII）製SDカード型AirH™「AH-S101S」を  
ご使用できます。
- SD-jukeboxと組み合わせて使用すると、著作権保護された音楽データを  
SDメモリーカード・miniSD™カードに書き込むことができます。

梱包品の確認

- 本機をお使いになる前に、すべての品がそろっていることを確認して  
ください。
- 万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店まで  
ご連絡ください。



PCカードアダプター……1枚 CD-ROM……………1枚 取扱説明書……………1枚

ご使用前の注意

- Windowsは、米国マイクロソフト社の商標です。
- MacintoshはApple Computer Inc.の商標または登録商標です。
- miniSD™はSDアソシエーションの商標です。
- その他、この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは  
各社の商標または登録商標です。
- ご使用の製品の名称と文中の名称が異なる場合があります。  
また本書内で、使用している画面の内容・パソコン上のメッセージなどは、  
ご使用の環境（OSのバージョンなど）により必ずしも一致しない場合が  
あります。PCカードアダプターの取り付けかた、パソコンでの使いかた  
などについては、ご使用のパソコンの説明書をよくお読みください。

- 左記のシステム環境以外で使用された場合および自作パソコンで  
使用された場合の動作保証は一切いたしませんのであらかじめ  
ご了承ください。
- SDメモリーカード側面の書き込み禁止スイッチを、LOCK状態にして  
装着した場合、アクセス時にブルー画面の警告表示などが発生します。  
その場合、いずれかのキーを押すと元の画面に戻ります。
- パソコンでフォーマットすると、SDメモリーカードのパフォーマンス  
が低下したり、機器によっては使用できない場合があります。  
SDメモリーカード対応機器でフォーマットすることをお勧めします。  
また、下記ホームページよりSDメモリーカードフォーマットソフトウエ  
アを入手できます。

ホームページ：[http://panasonic.jp/support/audio/  
sd/download/sd\\_formatter.html](http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter.html)

推奨環境のすべてのパソコンについて  
動作を保証するものではありません。

使用可能なSDメモリーカードについて

本機では以下の容量（8MB～2GBまで）のSDメモリーカードが使用  
できます。

8MB、16MB、32MB、64MB

128MB、256MB、512MB、1GB、2GB

最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。

<http://panasonic.jp/support/p3/index.html>

- SDメモリーカードをパソコンでフォーマットすると、  
SDメモリーカードのパフォーマンスが低下したり、認識しなくなる場合があ  
ります。パソコン（のエクスプローラ）ではフォーマットしないでください。
- 本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSD  
メモリーカードに対応しています。

安全上のご注意（必ずお読みください）

お使いになる入や他の入への危害、財産への損害を未然に防止するため、  
必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、  
次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次のような絵表示で区分し、説明しています。  
（下記は絵表示の一例です）

⊘	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

■分解や改造をしない



火災・感電の恐れや  
使用機器を損傷する  
ことがあります。

- 内部の点検や修理などは、  
販売店へご依頼ください。

■幼児・子供の手の届く  
範囲に放置しない



幼児・子供の近くで  
使用する際は、ケガ・  
事故・誤飲の可能性が  
ありますので、細心の  
注意を払ってください。

■異常が発生したときは使用を中止する

（煙や臭気、異音が出たり、液体・異物などが  
内部に入ったときや、落下、破損したとき）



そのまま使用すると、  
火災の原因になります。

- 使用機器の電源を切り、販売店にご相談ください。

本製品へのメディアの取り付け・取り出し

メディアの取り付けかた	
メディアを挿入部へま っすぐにクリック音が するまで、しっかり押 し込んでください。	SDカード&マルチメディアカード挿入部 miniSD™カード挿入部

（ご注意）

- miniSD™カードは、そのままダイレクトに挿入部に挿入できます。  
miniSD™カードは、所定の挿入部へまっすぐに挿入してください。  
斜めや無理にこじ入れるとスロットやメディアの破損や、取り出せな  
くことがあります。
- miniSD™カードを装着していないminiSD™アダプターを挿入しな  
いでください。使用機器の誤動作やデータが失われることがあります。
- メディアを挿入するときには、メディアの向きに注意してください。  
無理に逆向きや斜めに挿入すると、スロットやメディアの破損や、  
取り出せなくなることがあります。
- 挿入部にはSDメモリーカード、miniSD™カード、マルチメディアカード、  
SDIOカード（SII製SDカード型AirH™「AH-S101S」）を挿入できます。  
一度に挿入できるのは1種類のみです。同時に2種類以上のメディアを  
挿入しないでください。無理に挿入すると、スロットやメディアの破損や、  
取り出せなくなることがあります。

メディアの取り外しかた

挿入部に挿入しているメディアを更に奥まで押し込むと、クリック音とともに、  
メディアが手前に押し戻されますので、そのままメディアを抜き取って  
ください。

（ご注意）

- 上記以外の方法でメディアを取り外すと、データが破損されたり  
誤動作の原因となります。
- メディアの取り外しでは、メディアが押し戻されるまで、指を添えて  
ください。メディアが押し戻される時に指ではじくと、メディアが飛び  
出し、メディアの破損やケガの可能性があります。
- miniSD™アダプターに装着したminiSD™カードは、上記の方法で  
miniSD™アダプターごと取り外してください。無理にminiSD™カード  
のみを引き抜いてminiSD™アダプターを残すと、使用機器の誤動作や  
データが失われることがあります。
- SDIOカード（SII製SDカード型AirH™「AH-S101S」）は、上記の方法で  
取り外してください。無理に引き抜かないでください。使用機器の誤動作  
やデータが失われることがあります。

⚠注意

■メディアの挿入部に  
異物などを入れない



使用機器の  
損傷の原因になります。  
●そのままメディアを挿入する  
と、損傷の原因になります。

■アクセス中にPCカード  
アダプターを抜かない



データが破損されたり、  
消失する原因に  
なります。

■PCカードスロット以外には  
装着しない



使用機器の損傷の  
原因になります。  
●必ず本製品を装着する前に、使用機器  
のカードスロットがPCカードTYPE II  
もしくはTYPE IIIであることを確認  
してください。データが破損されたり、  
消失する原因になります。

■miniSD™カード  
取出し時に指で  
はじかない



メディアが  
押し戻される時  
に指ではじくと  
メディアが飛出  
し、破損やケガ  
の可能性があります。

以下の点に注意して、正しくお使いください。

取扱上のご留意

本製品には精密な電子部品が実装されています。  
以下の点に注意して、正しくお使いください。

- 高温、直射日光はさける
- 曲げたり、強いショックを与えない
- 水にぬらさない

- 万一、故障や異常にお気づきになりましたら、電源を切り、お買い求めの  
販売店またはサポートセンターにお申し付けください。
- 万一不明な点や誤り、記載もれなどにお気づきの際は、恐れ入りますが、  
お買い求めの販売店またはサポートセンターにお申し付けください。

Panasonic

持込修理

PCカードアダプター 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、  
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
ご記入いただきました個人情報利用目的は本裏面に記載し  
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い  
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番		BN-SDMAAP3		
保証期間		お買い上げ日から 本体1年間		
※ お買い上げ日		年	月	日
※ お客様	ご住所			
	お名前			
	様			
電 話 (                      )		—		
※ 販売店	住所・氏名			
	電 話 (                      )			
		—		

松下電器産業株式会社  
松下電池工業株式会社  
応用機器ビジネスユニット

〒570-8511大阪府守口市松下町1番1号 TEL (06) 6991-1141

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。 BEH6CAB99CYA

